



>Guide d'utilisation pour le nettoyage de tête d'impression Canon



JECNETBCI

Stockez nos produits hors de portée des enfants.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous demandons de suivre attentivement les indications de ce guide.

Pour chaque type de cartouche il existe une qualité d'encre particulière dans notre gamme. Utilisez l'encre correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de nos encres avec celles référencées par les fabricants. Nous déclinons toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres ou utilisés avec d'autres cartouches. **Votre kit JEC peut se conserver 18 mois, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière et du gel.**



Nos solutions

>Système d'encre externe

>> Des capillaires souples relient les cartouches à des flacons placés à côté de l'imprimante. Les cartouches restent toujours pleines, seul le niveau des flacons baisse durant l'impression.



>Kit d'encre de recharge

>> Constitué d'une encre formulée pour votre imprimante, d'un guide illustré et des accessoires nécessaires à la recharge de votre cartouche d'origine.



>Cartouches compatibles

>> Des contrôles rigoureux tout au long de la fabrication vous apportent fiabilité et qualité d'impression.



>Papiers & supports spéciaux

>> Tous nos supports sont dotés d'un couchage spécifique jet d'encre qui leur offre une excellente imprimabilité. Cette couche absorbe l'encre avant qu'elle ne s'étale en surface et restitue avec précision les traits les plus fins et les nuances les plus délicates.



>Kit de nettoyage

>> Le liquide de nettoyage dissout l'encre sans altérer les composants de la tête d'impression de votre imprimante.



Distribué par



26 rue du Moulin des Prés - 75013 Paris - tel : 01 53 80 02 16
fax : 01 53 80 35 76 - www.a4etplus.com - E-mail : infos@a4etplus.com
Du lundi au samedi 10h30-13h & 14h30-19h. Station : Place d'Italie



Guide d'utilisation pour le nettoyage de tête d'impression Canon utilisant les cartouches BCI3e/5/6/8/21/24 - PGI5 - CLI8



Si le test des buses reste incomplet malgré plusieurs nettoyages (voir rubrique entretien)



Retirer les cartouches et la tête d'impression de son logement. A l'aide de la pipette, déposer quelques gouttes de liquide de nettoyage sur les buses situées sous la tête d'impression, laisser agir quelques minutes, le liquide doit disparaître dans les buses et ressortir par dessous. Renouveler l'opération 2 ou 3 fois si nécessaire. Passer à l'étape suivante, même si le liquide ne pénètre pas.



Retourner la tête d'impression et poser là sur du papier absorbant. A l'aide de la pipette, déposer du liquide de nettoyage sur les petites grilles situées à l'emplacement des cartouches, laisser agir quelques minutes. Le liquide doit disparaître dans les grilles pour nettoyer complètement la tête d'impression. Tamponner avec un papier absorbant et remonter l'ensemble tête d'impression puis cartouches dans l'imprimante.

Nota : Ces opérations peuvent être renouvelées plusieurs fois sans dommage pour la tête d'impression, éviter de faire couler le liquide sur les contacts cuivrés situés sur la face verticale, à côté de la tête d'impression.