



>Guide d'utilisation pour la recharge des cartouches HP  
56-337-338

HEWLETT PACKARD

56-337-338



GH9

JH9N

Stockez nos produits hors de portée des enfants. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous demandons de suivre attentivement les indications de ce guide.

#### COMMENT FONCTIONNE VOTRE CARTOUCHE ?

L'encre dans la cartouche est retenue dans de la mousse. Pour remplir la cartouche il faudra injecter de l'encre jusqu'à saturation. **Remplir des cartouches qui ne sont pas complètement vides**, encore en état de fonctionnement. Soit une cartouche qui est encore dans votre imprimante soit une cartouche conservée avec ses protections d'origine, dès son remplacement.

Pour chaque type de cartouche il existe une qualité d'encre particulière dans notre gamme. Utiliser uniquement l'encre correspondant à votre matériel. Nous garantissons la compatibilité de nos encres avec celles référencées par les fabricants. Nous déclinons toutes responsabilités si nos produits sont mélangés à d'autres encres ou utilisés avec d'autres cartouches. **Votre kit JEC peut se conserver 18 mois, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.**



Nos solutions

#### >Système d'encre externe

>> Des capillaires souples relient les cartouches à des flacons placés à côté de l'imprimante. Les cartouches restent toujours pleines, seul le niveau des flacons baisse durant l'impression.



#### >Kit d'encre de recharge

>> Constitué d'une encre formulée pour votre imprimante, d'un guide illustré et des accessoires nécessaires à la recharge de votre cartouche d'origine.



#### >Cartouches compatibles

>> Des contrôles rigoureux tout au long de la fabrication vous apportent fiabilité et qualité d'impression.



#### >Papiers & supports spéciaux

>> Tous nos supports sont dotés d'un couchage spécifique jet d'encre qui leur offre une excellente imprimabilité. Cette couche absorbe l'encre avant qu'elle ne s'étale en surface et restitue avec précision les traits les plus fins et les nuances les plus délicates.



#### >Kit de nettoyage

>> Le liquide de nettoyage dissout l'encre sans altérer les composants de la tête d'impression de votre imprimante.



Distribué par



26 rue du Moulin des Prés - 75013 Paris - tel : 01 53 80 02 16  
fax : 01 53 80 35 76 - www.a4etplus.com - E-mail : infos@a4etplus.com  
Du lundi au samedi 10h30-13h & 14h30-19h. Station : Place d'Italie



pour Cartouches

## Recharge-Cartouches-HP-56-337-338

Votre kit JEC est livré prêt à l'emploi avec les accessoires de remplissage et un gant de protection. Munissez-vous de **papier absorbant** (rouleau ménager).

Orifice de remplissage



**1** Décoller l'étiquette. Repérer l'orifice de remplissage. Injecter lentement par le trou situé au dessus de la tête d'impression, arrêter dès que l'encre apparaît.

Recharge maximum : pour : n° 56-337-338 : 12/14 ml,  
Purgez l'air à l'intérieur de la pompe avant d'injecter.



**2** Enfoncer l'aiguille complètement dans l'orifice à remplir. Injecter lentement par pressions successives, arrêter dès que l'encre apparaît sur ou sous la cartouche. **Retirer l'aiguille et essuyer l'encre en excès qui ne doit pas couler dans les autres compartiments.** Procéder de la même façon pour les deux autres couleurs (ou orifices pour le noir). Si de l'encre s'échappe par le dessous, tamponner délicatement la tête d'impression avec un papier absorbant et « reprendre » 1ml avec la pompe en tirant le piston.



**3** En tamponnant la tête d'impression sur du papier absorbant, vous devez obtenir une empreinte nette et complète, de noir ou des 3 couleurs. Si l'empreinte est incomplète, secouer la cartouche (tête d'impression dirigée vers le bas et protégée par le papier absorbant). Si nécessaire, compléter le remplissage de la couleur défectueuse. Si l'empreinte « bave » éliminer l'encre en excès au contact d'un papier absorbant pour que l'encre ne goutte plus sous la cartouche, si nécessaire « reprendre » 1ml avec la pompe en tirant le piston.  
Nota : en laissant la tête d'impression en contact avec le papier absorbant, la cartouche s'amorce d'elle-même.

**IMPORTANT :** Durant ces opérations éviter de toucher le circuit imprimé et la tête d'impression située sous la cartouche, ces éléments sont très fragiles. **Ne jamais mettre dans l'imprimante une cartouche qui goutte.**



Pour obtenir un bon résultat, il est important de remplir au premier signe de défaillance de la cartouche et de laisser reposer environ 1 heure pour que l'encre se répartisse dans tout le volume intérieur de la cartouche.